

Monteringsvejledning

# DENFOIL®

## Taktil affaldsskilte

Det skal du bruge

- DENFOIL® Taktil affaldsskilt
- 3M renseserviet
- Evt. handske

1. Aftør overfladen grundigt med den medfølgende 3M renseserviet.
2. Fjern bagliner fra skiltene
3. Montér skiltet på overfladen og tryk godt ned – ca. i 5 sek.

**NB!** Servicetemperaturen ved montering anbefales ikke til at være lavere end 10 grader. Ønsker man at montere under 10 grader, så skal overfladen varmes op – enten med en varmepistol eller hårtørrer.

Opbevar gerne skiltene ved stuetemperatur i 24 timer inden montering. Dette gør klæberen smidig og fleksibel og man opnår det bedste resultat i forhold til klæbeevne



STEP 1



STEP 2



STEP 3



Monteret